




QUICK START

快速入門指南




SteamOne



SteamOne

1



+




g

h


*本產品無附電池

蒸氣頭支撐架，內建Start & Stop紅外線感應器，需另行安裝AAA四號電池2個

a + c




1



2

SteamOne

2




SteamOne






b →



+






1



2




3





4

在為設備充填加水前，請先確認設備已冷卻，關閉電源並拔掉插頭。

SteamOne




SteamOne



絲綢




POWER 1



羊毛/棉



POWER 2




亞麻布



POWER 3


SteamOne




SteamOne




啟動 & 關閉



啟動 & 關閉




SteamOne



1





2






3

SteamOne





在為設備充填加水前，請先確認設備已冷卻，關閉電源並拔掉插頭。

SteamOne



SteamOne



每使用30小時，扳手燈亮表示需清潔本設備，請先確認設備已放置2小時至冷卻，關閉電源並拔掉插頭後，逆時針旋開本設備底部洩水閥加水至水箱並將水箱置妥於本設備，待雜質全部流出後，按壓電源鍵5秒至扳手燈關閉，表示已清潔完成。

SteamOne

www.steamone.com.tw

產品規格

型號	TWES800B
最大功率	1400瓦
額定電壓/頻率	110伏特/60赫茲
蒸氣量	28克/分鐘
水箱容量	1.2公升
預熱時間	55秒
連續使用時間	長達80分鐘
外觀設計	消光黑、金屬鍍鉻質感
商品淨重	8公斤
商品尺寸	26.8x16.7x34.3公分

TWES800B

臺灣RoHS/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址
<https://www.steamone.com.tw/usermanual>